





BIGNOTTO



Instalada em Cordeirópolis, a 160 quilômetros de São Paulo, a Indústria de Urnas Bignotto orgulha-se de participar do ramo funerário há mais de 45 anos, dando importante contribuição para o desenvolvimento desse setor.

De uma pequena serraria montada na cidade de Santa Bárbara d'Oeste/SP e pela dedicação de dois irmãos da família Bignotto, a empresa tornou-se a maior fabricante de urnas do Brasil, com capacidade para produzir em média 750 urnas dia, com a mesma seriedade e competência que fizeram da pequena serraria uma indústria reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela responsabilidade social e ambiental que aplica em todos os seus processos.

A Indústria de Urnas Bignotto é uma empresa que carrega a confiança da comunidade, pois desenvolve um trabalho equilibrado, honesto e produtivo, orgulhando-se de compartilhar com seus clientes sua história, sua tradição e seu sucesso!

Missão


"Produzir com respeito e qualidade a última morada do homem."

Visão

"Ser a empresa favorita na mente e no coração dos nossos clientes, funcionários e fornecedores."

Valores

"Respeito Socioambiental, ética, organização, solidez, seriedade, organização e comprometimento."





Uma forma única
de deixar mensagem
de despedida

URNA COMENDADOR PRINT

MODELO

Sextavada
Conceito

MATERIAL

MDF

ALÇA

6 unidades
Argolão Espanhol
Preto

CARGA

120 Kg

MODELO

Sextavada

MATERIAL

Madeira

ALÇA

6 unidades
Varão Floral
Dourado

CARGA

90 Kg

URNA STANDER PRINT



355.000000000000



320.000000000000



290.001500000000



215.008231D921

#SouBignotto



210.0000000000



160.0015000000



110.0055000000



075.5471310018



060.0005140718



055.0012000000

#SouBignotto



050.0055000000
G GC



045.0055000000



042.0055000000



040.0025013400
G



030.7625231135



020.9822420035

#SouBignotto



040.0025006835
Opção: Tabaco



040.5425421728
Opção: Bíblia



040.762542E781



040.0025000100
G GC



040.0003000100



040.5425424528

#SouBignotto



040.5422422139



040.5422423339



020.7622232728



020.0000000000
G GC GG XG



020.0025000000
G GC



015.5463236628

#SouBignotto



015.0000000000
C G GC GG XG



015.0025000300



010.0000000300
Opção: Varão



010.0025000300



006.0000000001
Opção: Varão



002.0014030000
C G GC GG XG

#SouBignotto




002.0000000000



002.0001000000





004.5472B42029

#SouBignotto



004.5474B62329



004.547283F402





002.1403033501
60 80




001.1403000000
60 40



#SouBignotto

Capacidade

A-Altura Externa
B-Altura Interna
L- Largura
C- Comprimento



Modelo	Carga
MDF	80 kg
STD	90 kg
STD C	100 kg
G	120 kg
G C	140 kg
GG	160 kg
XG	200 kg

STD	Comprimento	Largura	Altura
Interno	1,95	0,56	0,33
Externo	2,00	0,62	0,40

STD C	Comprimento	Largura	Altura
Interno	2,05	0,56	0,33
Externo	2,10	0,62	0,40

G C	Comprimento	Largura	Altura
Interno	2,06	0,63	0,37
Externo	2,11	0,72	0,41

XG	Comprimento	Largura	Altura
Interno	2,12	0,78	0,50
Externo	2,20	0,87	0,54

I 80cm	Comprimento	Largura	Altura
Interno	0,83	0,30	0,19
Externo	0,87	0,35	0,23

I 120cm	Comprimento	Largura	Altura
Interno	1,22	0,40	0,23
Externo	1,27	0,45	0,28

I 160cm	Comprimento	Largura	Altura
Interno	1,62	0,48	0,27
Externo	1,67	0,54	0,31

MDF	Comprimento	Largura	Altura
Interno	1,95	0,55	0,33
Externo	2,00	0,62	0,36

G	Comprimento	Largura	Altura
Interno	1,97	0,63	0,37
Externo	2,02	0,72	0,41

GG	Comprimento	Largura	Altura
Interno	2,07	0,64	0,41
Externo	2,12	0,70	0,49

I 60cm	Comprimento	Largura	Altura
Interno	0,63	0,25	0,19
Externo	0,67	0,31	0,23

I 100cm	Comprimento	Largura	Altura
Interno	1,02	0,35	0,23
Externo	1,07	0,40	0,28

I 140 cm	Comprimento	Largura	Altura
Interno	1,43	0,44	0,27
Externo	1,48	0,49	0,31

I 40cm	Comprimento	Largura	Altura
Interno	0,41	0,25	0,20
Externo	0,50	0,23	0,22

998.A42500E100



998.A46000E100



998.A40400E100



950.9204570018 Pet #SouBignotto



950.9404570015



950.9504570015




Manual de Utilização

Manuseio e Transporte

- Amarrar as urnas de maneira estável sem que haja contato direto urnas com as outras;
- Empilhar fundo contra fundo, boca contra boca;
- Manter a atenção para evitar batidas, quedas, atritos, contato com água ou ambientes úmidos.

Armazenagem

- Empilhar até 6 (seis) urnas de altura;
- Utilizar suporte ou paleta para armazenar as urnas;
- Posicionar as urnas boca com boca, fundo com fundo;
- Evitar ambientes úmidos no armazenamento.



AVISO: NUNCA PISAR NAS ALÇAS/VARÕES
RISCO DE QUEBRA




AVISO: SEMPRE PASSAR FAIXA, CORDA
OU CORRENTE PELO FUNDO DA
URNA NO SEPULTAMENTO

Utilização

AVISO: RETIRAR TAMPA CONFORME
INDICADO AO LADO

- Nunca executar essa operação "Puxando" a tampa para cima: risco de quebra;
- Nunca ultrapassar a capacidade de carga para qual uma foi concebida;
- Nunca arremessar o corpo dentro da urna: risco de quebra;
- Nunca utilizar as alças/varões como apoios/ganchos para o sepultamento;
- Utilizar as alças/varões somente para movimentações equilibradas e sem solavancos;





Garantia Bignotto

Todos os produtos Bignotto possuem garantia de troca e garantia de reparo seguindo fielmente todas as leis de defesa ao consumidor.

Troca imediata: 7 dias

Troca via análise: 90 dias

Os dias são corridos e iniciam-se a partir da emissão da nota para o cliente. Para tal aferição a empresa se utiliza do número de série encontrado em 3 locais no produto conforme demonstrado abaixo.



Urnas que aparentemente foram usadas, contendo manchas de sangue, fluidos corpóreos, materiais de uso funerário, molhadas e empoladas perdem totalmente o prazo de garantia concedido pela empresa. (Sessão III, Art. 18, §6, item III, do Código de Defesa do Consumidor).

Aviso: Risco de Contaminação Biológica





Assistência Técnica

Siga as instruções abaixo ao solicitar assistência técnica:

- 1) Tenha sempre em mãos a foto da etiqueta com número de série da urna e o código do produto;
- 2) Entre em contato com:
 - Assistência técnica: (15) 3 7118-8390 (what's app);
 - Vendedora Interna: (15) 3546-9400;
 - Representante Comercial da sua região;
- 3) Informe o ocorrido;
- 4) Envie a foto de uma das etiquetas coladas na urna conforme demonstrado acima;

Ao entrar em contato tenha clãda de onde o defeito pode ser localizado, para facilitar e agilizar o reparo da urna. Indique pontos da urna em que necessita o reparo, utilizando uma combinação de letra e número, como por exemplo; um defeito do lado direito superior da tampa corresponde ao código "TS" ou um defeito na alça inferior esquerda corresponde ao código "AF".



#SouBignotto